



pan**DOMO**[®] PR

**PRIMER E PONTE DI ADESIONE PER PANDOMO[®] K1,
K3 , PANDOMO[®] W1 2.0, W3 2.0 , TerrazzoPlus e
TerrazzoMicro.**

Evita la formazione di bolle d'aria dal
sottofondo nelle stuccature
Privo di solventi

**Produttore certificato secondo EN ISO 9001
ed EN ISO 14001**

ARDEX s.r.l.
Via Alessandro Volta, 73
25015 Desenzano d/G
-BRESCIA-
Tel. +39 030 9119952
Fax +39 030 9111840
www.ardex.it

PRIMER E PONTE DI ADESIONE PER PANDOMO® K1, K3 , PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0 TerrazzoPlus e TerrazzoMicro.

Campo d'impiego:

Per ambienti interni.

Primer e ponte di adesione su pavimenti in calcestruzzo e massetti in cemento per l'applicazione di PANDOMO® K1 e K3 Autolivellante, PANDOMO® TerrazzoMicro e PANDOMO® TerrazzoPlus.

Primer e ponte di adesione su PANDOMO® K1 esistente e non rivestito, quando viene applicata una seconda stuccatura con PANDOMO® K1 e come primer sotto PANDOMO® W1 2.0 e W3 2.0.

Tipo:

privo di solventi, dispersione in resina artificiale di colore bianco, che dopo l'asciugatura modera notevolmente la penetrazione di acqua.

Sottofondo::

PANDOMO® K1 Autolivellante creativo bianco, K3 rasante per superfici, PANDOMO® TerrazzoMicro e TerrazzoPlus di colore grigio:

Il sottofondo in calcestruzzo o massetto cementizio (resistenza secondo le corrispondenti norme DIN e i requisiti) deve essere asciutto, solido ed esente da polvere. Per la rimozione di contaminazioni, antiagglomeranti, zone superiori allentate e additivi leganti, pallinare o sabbare il sottofondo.

PANDOMO® W1 2.0 Stucco decorativo, W3 2.0 Stucco decorativo:

Il sottofondo deve essere asciutto, portante ed esente da polvere, sporcizia e altri antiagglomeranti. Ulteriori informazioni su PANDOMO® W1 2.0 e PANDOMO® K1 sono riportate nelle schede tecniche.

Lavorazione sotto

PANDOMO® K1 Autolivellante creativo bianco, K3 Rasante grigio:

Utilizzare recipienti puliti.

La lavorazione di PANDOMO® PR ha luogo in due passaggi. Dapprima verniciare il sottofondo con PANDOMO® PR diluito con acqua in ragione 1 : 3. Dopo l'asciugatura della mano preliminare, a seconda dell'assorbimento del sottofondo e delle condizioni di cantiere, dopo circa 1-2 ore applicare la seconda mano preliminare con PANDOMO® PR, diluito con acqua in ragione 1 : 1.

Lavorazione sotto

PANDOMO® W1 2.0 Stucco decorativo, PANDOMO® W3 2.0 Stucco decorativo:

Per la lavorazione di PANDOMO® W1 2.0 e/o W3 2.0 su lastre di cartongesso, muratura e tutti i sottofondi miscelati passare una mano di fondo di PANDOMO® Primer, diluito con acqua in ragione 1 : 2 per evitare differenze di colore del sottofondo.

Lavorazione sotto PANDOMO® TerrazzoMicro:

La lavorazione di PANDOMO® PR ha luogo in uno o due passaggi. Dapprima verniciare il sottofondo con PANDOMO® PR diluito con acqua in ragione 1 : 3. Se la mano preliminare asciuga molto rapidamente, applicare una seconda mano con PANDOMO® PR diluito in ragione 1 : 3.

Lavorazione sotto PANDOMO® TerrazzoPlus:

La lavorazione di PANDOMO® PR ha luogo in due passaggi. Dapprima verniciare il sottofondo con PANDOMO® PR diluito in ragione 1 : 3. Per la preparazione della malta adesiva per PANDOMO® TerrazzoPlus, la malta adesiva deve essere addizionata con PANDOMO® PR. La malta è composta da 1 parte di PANDOMO® PR, 1 parte di acqua, 1 parte di TerrazzoPlus Legante e 1 parte di sabbia con granulometria 0-3 mm.

Generalità:

Applicare uniformemente la mano preliminare e lasciarla asciugare in una pellicola sottile e trasparente prima di iniziare i lavori successivi. Lavorare PANDOMO® PR a temperature superiori a +5 °C.

In caso di dubbio, eseguire lavori di prova.

Nota:

GISCODE D1 = privo di solventi.

Dati tecnici secondo le norme di qualità ARDEX:

Sotto PANDOMO® K1, K3

Consumo materiale: Per la prima mano, rapporto di miscelazione 1 : 3, sono necessari circa 50 g di PANDOMO® PR concentrato e 150 ml di acqua per m².
Per la seconda mano, rapporto di miscelazione 1 : 1, sono necessari circa 150 g di PANDOMO® PR e 150 ml di acqua per m².

Sotto PANDOMO TerrazzoMicro e

TerrazzoPlus: Per la prima mano, rapporto di miscelazione 1 : 3, sono necessari circa 50 g di PANDOMO® PR concentrato e 150 ml di acqua per m².
Per la preparazione della malta adesiva sotto PANDOMO® TerrazzoPlus sono necessari circa 300 g PANDOMO® PR e 300 ml di acqua.

Sotto PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0

Consumo del materiale: Per un rapporto di miscelazione 1 : 2, sono necessari circa 50 g di PANDOMO® PR concentrato e 100 ml di acqua per m².

Contrassegno secondo GHS/CLP: nessuno

Contrassegno secondo ADR: nessuno

Confezione: Secchio da 5 kg netti

Stoccaggio: al riparo dal gelo, circa 12 mesi nella confezione originale sigillata.

L'azienda garantisce una qualità ineccepibile dei propri prodotti. I nostri consigli d'utilizzo derivano da sperimentazioni ed esperienze pratiche, che rappresentano tuttavia soltanto delle indicazioni generali senza garanzia di qualità della realizzazione finale, poiché ARDEX non ha influenza sulle condizioni del cantiere e sull'esecuzione dei lavori.

Disposizioni nazionali specifiche, basate su standard locali, regolamentazioni edili, linee guida industriali o di lavorazione possono comportare raccomandazioni di tipo particolare.